



# **PODDŘEZOVÝ ODLUČOVAČ TUKŮ**

## ACO Grease Capture


---

Manuál pro denní údržbu

# PODDŘEZOVÝ ODLUČOVAČ TUKŮ *ACO Grease Capture*

## DENNÍ ÚDRŽBA

1. Otevři víko a vysyp obsah košíků do nádoby k tomu určené



2. Vyjmi nádobu na tuk z držáku a vylij do sběrné nádoby





3. Odstraň víčko, nasad' trubku na olejový ventil a 3x kartáčem pohybem nahoru a dolů pročisti



4. Zkontroluj zda svítí kontrolka na topném tělese pokud kontrolka nesvítí - stiskni tlačítko **RESET**



- ! pokud kontrolka stále nesvítí **zkontroluj pojistku v rozvaděči**
- ! kontrolka stále nesvítí, **volej servis**





**Ondřej Kudrnáč**

+420 735 170 685

ondrej.kudrnac@friservice.cz

**Fri-Service Czech s.r.o.**

S.K. Neumanna 555/5

250 01 Brandýs n. Labem -

Stará Boleslav